Nikro

PROTECCIÓN INTELIGENTE

MANUAL DE USO

SISTEMA DE SEGURIDAD - DSC CLASSIC

¡Felicitaciones por haber elegido el sistema de seguridad Nikro Protección Inteligente!

En las siguientes páginas encontrará *información útil* sobre nuestro servicio y el funcionamiento de su nuevo *sistema de seguridad.*

Este breve manual de uso le permitirá contar con la información que usted y su familia necesitan para controlar el sistema con total confianza.

Bienvenidos a Nikro

Índice

Presentación e índice	2
Panel de alarma	3
Estatus de las luces del sistema	3
Programación de códigos	4
Teclas de Emergencia	6
Zonas – Áreas de protección	7
Anulación de Zonas	7
Modo de Armado Presente	8
Modo de Armado Ausente	8
Timbre / Campanilla	10
Salida rápida	11
Programar fecha y hora	11

Panel de alarma



Teclado numérico

Números del cero (0) al nueve (9)
Asterisco (*) función similar a la tecla "Entrar" de una computadora.
Numeral (#) similar en función a la tecla "ESC" (escape) en una pc

Luces de estado
Proporcionan una indicación visual del estatus básico del sistema
Preparado / Listo
Armado
Sistema / Problemas

Luces de estado de las zonas

Comunica el estatus de cada una de las áreas de protección identificadas en la etiqueta de la tapa / puerta.

Teclas de emergencia

(F) **Alarma de Fuego / Incendio**
(A) **Alarma de Asistencia Médica**
(P) **Alarma de Pánico**

Estatus de las luces del sistema

Tal como se muestra en las referencias (ver “Panel de alarma” en pág. 3) su teclado cuenta con *cuatro luces que indican el estado del sistema* de seguridad en todo momento.

El sistema de alarma puede *activarse* cuando la *luz verde* de preparado *está encendida*. Esto se denomina armando su sistema. Si la *luz de preparado* está *apagada*, significa que una *zona no está asegurada*. Por ejemplo, una puerta o ventana abierta que, apaga la luz verde, e impide el armado del sistema.

La luz de *armado* se enciende cuando usted *ingresa su código* y el sistema se encuentra asegurado. Cuando el sistema está completamente armado la *luz se torna roja.*

Si se detecta un inconveniente en el sistema, la *luz amarilla* de problemas se encenderá junto con una *señal sonora* dos veces cada diez segundos. La señal sonora puede silenciarse al presionar la tecla numeral (#). La luz de problemas permanecerá encendida, mientras que la condición persista.

Para conocer las situaciones de problemas, presione la tecla asterisco (*) y luego el dos (2). Uno o más indicadores de zona se encenderán, indicando las diferentes condiciones de falla. Entre los problemas se pueden mencionar: baja batería (1), pérdida de alimentación CA (2), hora del día (8), etc. Frente a un problema, comuníquese con Nikro para mayor información.

Programación de códigos

Su teclado le permite *asignar diversos códigos de acceso* para cada integrante de la familia u otras personas. Para ello debe contar con el *Código de Seguridad Maestro* de cuatro o seis dígitos que le proporcionó el instalador.

En las siguientes páginas se describe el *paso a paso para incorporar o borrar un código de acceso.*

Incorporar un código de acceso

1. Para comenzar, presione el asterisco (*) seguido del cinco (5) e ingrese su Código de Seguridad Maestro de cuatro o seis dígitos.

2. Marque en dos dígitos (por ejemplo, 02) la posición de clave y así asignar un casillero al código que está por crear. Recuerde que es posible elegir una posición desde el 01 al 32.

3. Finalmente programe el código de acceso de cuatro o seis dígitos para la posición y persona escogida.

El sistema de alarma registrará el código de acceso y emitirá tres beeps cortos para indicar la programación sin inconvenientes.

4. Para salir de la programación de códigos de acceso presione la tecla numeral (#).

Por ejemplo. Para asignar a un familiar el casillero de usuario dos (02) y el código de acceso dos cuatro seis dos (2462): presione asterisco (*), cinco (5) seguido del Código Maestro de cuatro o seis dígitos, presione cero dos (02) e ingrese dos cuatro seis dos (2462) como código de acceso y, luego de los tres beeps, presione (#).

Los destinatarios emplearán este código para armar y desarmar su sistema de seguridad. Repita el proceso para asignar todos los códigos de acceso que requiera. Recuerde *conservar los códigos en un lugar seguro* y comunicar a Nikro los datos de la persona que utilizará el mismo.

Borrar un código de acceso

1. Para comenzar, presione el asterisco (*) seguido del cinco (5) e ingrese su Código de Seguridad Original de cuatro dígitos.

2. Marque en dos dígitos (por ejemplo, 02) la posición de la clave que desee borrar y presione la tecla asterisco (*).

3. Para salir de la programación de códigos de acceso presione la tecla numeral (#).

Teclas de emergencia

Además, cuenta con *tres teclas de emergencia* (ver "Panel de alarma" en pág. 3) que ofrecen una *manera rápida de comunicar su problema* al Centro de Monitoreo de Nikro que lo transmitirá a las autoridades adecuadas.

Para activar cualquiera de las teclas de emergencia: presione y *mantenga la tecla presionada durante dos segundos.*

- La tecla incendio (F) activa la sirena para dar aviso a todos los que están dentro de su hogar. A su vez, transmite una señal a Nikro notificando del incendio.
- La tecla asistencia médica (A) envía de inmediato una señal de emergencia a Nikro y le informa de su emergencia médica.
- La tecla Pánico (P) notifica de inmediato al Centro de Monitoreo de Nikro que usted teme un ataque inminente contra su persona por parte de un intruso.

Zonas – Áreas de protección

Su teclado muestra distintas áreas de protección que llamaremos zonas. Las zonas pueden incluir un solo detector o un grupo de detectores y suelen identificarse en una etiqueta en la puerta sobre la que se encuentra el teclado. Por ejemplo, la Zona uno puede identificar a la puerta principal. El instalador ha colocado la etiqueta de cada zona. Si se detecta un ingreso no deseado en alguna puerta o ventana, el detector advierte una intrusión, se dispara la zona establecida para esa área y el sistema activa entonces la sirena y envía una alerta a Nikro.

Anulación de zonas

Para anular temporalmente una zona:

1. Para comenzar, presione la tecla asterisco (*), luego el número uno (1) seguido por su código de seguridad de cuatro dígitos.

2. Marque en dos dígitos (por ejemplo, 02) el número de zona que desea anular.

3. Para regresar a la pantalla principal, presione la tecla numeral (#).

Modo de Armado Presente

Cuando se encuentra solo en su casa o si sale y desea proteger a la gente que queda adentro, la función *armado presente* le permitirá *activar su sistema de seguridad y moverse libremente dentro de la casa* sin disparar una alarma.

Antes de activar su sistema de seguridad se *debe asegurar de cerrar puertas y ventanas* y que la luz de preparado esté encendida, de lo contrario, es posible que algún espacio de la casa no esté seguro. Verifique en el panel de estado de zonas para identificar qué puerta o ventana debe cerrar.

Una vez chequeado que el sistema se encuentra listo, presione y *mantenga presionado* durante *dos segundos la tecla uno (1)*. En este caso, no se emitirán señales sonoras durante el tiempo que demore en salir para no molestar a los que permanezcan dentro de la casa.

Modo de Armado Ausente

Para activar su sistema de seguridad cuando todos salgan de la casa, utilice la tecla dos (2) o ingrese su clave de cuatro o seis dígitos.

Recuerde chequear que todas las *puertas y ventanas estén cerradas* y que la luz de listo esté encendida ya que de no ser así es posible que algún punto de la casa no esté seguro. Verifique en el panel de estatus de zonas para identificar qué puerta o ventana debe cerrar.

Con el sistema listo, presione y *mantenga presionada la tecla dos* (2) durante *dos segundos.* El sistema de alarma emite una rápida señal sonora cuatro veces y la luz de armado se enciende. El sistema le da *suficiente tiempo para salir* de la casa sin disparar la alarma. Esto se denomina tiempo de salida.

Tiempo de Salida

El sistema le otorga tiempo para salir del hogar sin disparar la alarma. El teclado emite una señal sonora cada segundo para recordar que el sistema se está armando y suena tres veces cada segundo durante los últimos diez segundos del tiempo de salida.

- Si no logra salir de la casa durante ese lapso, desarme el sistema de inmediato para evitar una falsa alarma.
- Si cree que el tiempo de salida no es suficiente, comuníquese con Nikro y solicite un tiempo de salida más prolongado.

Cuando regrese a su hogar, debe desactivar o desarmar el sistema. Al abrir una puerta, el sistema iniciará el temporizador de tiempo de entrada, usted oirá un tono continúo solicitando que desarme el sistema: ingrese su código de seguridad y el sistema se desarmará.

- Si comete un error y el sistema permanece armado, simplemente presione la tecla numeral (#) para borrar y volver a ingresar el código de seguridad.

Timbre / Campanilla

La función timbre o campanilla notifica, mediante sonidos distintivos, cuando se abren o cierran puertas y ventanas. Así, cuando una puerta se abre o cierra el sistema suena rápidamente cinco veces.

Para activar o desactivar la función campanilla presione asterisco (*) seguido del número cuatro (4). El sistema emitirá una rápida señal que sonará tres veces para comunicar que la función ha sido activada. En cambio, cuando la función campanilla está desactivada, se oye una señal de un segundo.

Salida Rápida

La función salida rápida es una *herramienta útil* para aquellas ocasiones en las que necesita sacar al perro, revisar el buzón, entre otras.

Esta función le permite *abrir o cerrar una zona designada*, para entrada / salida una vez, *sin ingresar el código* de seguridad. Para acceder a la función salida rápida asegúrese de que el sistema de alarma esté armado. Luego *presione asterisco (*) seguido del cero (0).*

Programar fecha y hora

Es posible que, ocasionalmente, deba *corregir la fecha y la hora* del teclado en especial después de cortes de electricidad prolongados. Para programar la fecha y la hora, presione la tecla asterisco (*), el número seis (6), seguido por su código de seguridad de cuatro dígitos. El teclado emitirá una rápida señal sonora cuatro veces.

Si su sistema emite un tono continuo de un segundo, significa que el código de seguridad se ingresó de manera incorrecta. Sólo presione la tecla numeral (#) y comience de nuevo.

Una vez logrado, presione el uno (1) para seleccionar la fecha y la hora. Debe programar *la fecha y hora ingresando diez dígitos* con el siguiente formato: hora, minuto, mes, día, año. Recuerde que la hora se programa usando un *reloj de veinticuatro horas*. Para regresar a la pantalla principal, presione la tecla numeral (#).

Ejemplo: para programar las cuatro y treinta de la tarde del doce de marzo del dos mil veintitrés, ingresé para la hora: uno (1) y seis (6), para los minutos: tres (3) y cero (0), para el mes: cero (0) y tres (3), para el día: uno (1) y dos (2) y para el año: dos (2) y tres (3).

¡Muchas gracias por dedicar parte de su tiempo a comprender las capacidades de su sistema de seguridad! Confiamos en que le brindará tranquilidad al protegerlo a usted, su familia y su hogar.

Para obtener más información acerca de cualquiera de nuestros productos, comuníquese con Nikro al (0810) 333 3500.

Estar cerca de Nikro es inteligente

Nikro

PROTECCIÓN INTELIGENTE

@nikro_alarmas

www.nikro.com.ar